

## Lea las instrucciones antes de operar el dispensador.

Por favor no se exponga delante del mismo cuando esté funcionando. Este dispositivo es un dispensador automático de aerosol. Controlado por un circuito integrado digital. Diseñado con proporciones estéticas de alta calidad y bajo consumo. Es ideal para casas de familia, hoteles, oficinas y espacios públicos. La pulverización es programable de acuerdo a las necesidades requeridas.

### Programación inicial:

El dispensador comienza a funcionar presionando el botón "ON/OFF" cuando se visualiza ON en pantalla.

Si la programación inicial no es modificada, el dispensador pulverizará automáticamente durante las 24 horas de los 7 días de la semana cada 15 minutos.

### Importante:

**El sensor de movimiento NO se encuentra activado en este dispensador.**

### Funciones de los botones operativos

**RESET:** borra toda la programación y vuelve a los valores iniciales.

**SPRAY:** pulverizador manual.

La modalidad "TIME" aparecerá en la pantalla antes de que el botón MODE sea presionado. Esta modalidad muestra la hora actual. El botón HOUR ajusta la hora, dentro del rango de 0 a 23; El botón MIN cambia los minutos de 0 a 59 y con el WEEK se modifica el día de la semana, dentro del rango de 1 a 7, siendo el lunes el día 1.

**MODE:** utilizando este botón se accede a las siguientes funcionalidades del dispensador:

1. Presionando MODE por primera vez, aparece parpadeando en el display las palabras "SENSOR" y "TIME".

Presionando ON/OFF se seleccionan los 3 modos posibles:

- "SENSOR": sensor de movimiento (NO activo)
- "SENSOR" y "TIME": sensor de movimiento y tiempo (NO activo)
- "TIME": tiempo

Seleccione uno de ellos y presione MODE nuevamente.

2. Cuando se presiona MODE por segunda vez, el sistema reconoce el modo "SENSOR" (sensor de movimiento). Si éste se encuentra activo, el sistema saltea los pasos 2, 3 y 4.

Cuando en la pantalla aparezca "START", ajuste el tiempo de comienzo de la pulverización con los botones HOUR y MIN. Activando el botón MODE nuevamente aparecerá "STOP" en la pantalla, el cual representa la hora de finalización de pulverización.

3. Presionando MODE otra vez aparece en la pantalla "START", de esta forma se puede programar un segundo período de pulverización. (vea el punto 2).

4. Siguiendo con la función MODE aparecerá "INTERVAL" indicando que el dispositivo está listo para programar la frecuencia de pulverizado expresada en minutos.

El máximo tiempo disponible es de 2 horas y 59 minutos. Si elige 0 minutos el dispositivo lo interpretará como 1 minuto.

5. El siguiente paso del botón de operación MODE es la frecuencia de disparo. La pantalla mostrará "COUNTER", el número que aparece es la cantidad de disparos efectuados.

Al presionar 2 veces seguidas ON/OFF el contador vuelve a 0.

6. Con MODE nuevamente se observa "WEEK". Con el botón WEEK se escoge un día de la semana y presionando luego ON/OFF se selecciona o deselecciona el día elegido para su posterior funcionamiento.

7. Para finalizar con el botón MODE el dispositivo regresa al estado "TIME".

### Funcionamiento del equipo:

Para encender el dispensador se utiliza el botón ON/OFF, cuando en la pantalla se visualiza "ON" la luz o LED parpadeará rojo y verde alternativamente 3 veces y luego se accionará el martillo pulverizador.

Cuando el LED parpadea en forma pausada y constante, el dispensador se encuentra operativo y si el parpadeo es acelerado, la pulverización será inminente.

Cuando el dispensador se encuentra fuera del día u hora del rango de trabajo, la luz no se encenderá.

Si el contador excede las 3000 pulverizaciones el LED comienza a titilar en rojo.

Cuando el voltaje de la batería es inferior a 2.6 o 2.7 V. el símbolo de falta de batería comenzará a titilar. Al ver esta señal reemplace las baterías.

Para apagar el dispensador utilice el botón ON/OFF y en la pantalla deberá visualizarse "OFF".